



Instrukcja obsługi powerbanka-ogrzewacza do rąk KV- HS03

Materiał: ABS

Rozmiar produktu: 96mmX66mmx18mm

Moc: 10 W

Temperatura grzania: Pierwszy stopień: 45-50°C; Drugi: 50 do 55°C; Trzeci: 55 do 60°C.

Czas ogrzewania: 7-8h

Wejście/czas ładowania: 5V2A/2-3h

Wyjście (moc): 5 V --- 2,1 A

Pojemność baterii: 5000 mAh

Standard wykonawczy: GB 4706.1-2005/GB 31241-2014

Instrukcja użytkowania:

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie i przytrzymaj przełącznik przez 3 sekundy, aby rozgrzać je. Podczas nagrzewania się urządzenia naciśnij jeszcze raz krótko przycisk, aby zmienić stopień grzania między pierwszym, drugim a trzecim. Czerwona lampka kontrolna będzie odpowiednio wskazywać stopień grzania.

Opis lampki kontrolnej:

Wyjście (ładowanie telefonu komórkowego): Podczas ładowania lampka kontrolna świeci się na niebiesko. Gdy napięcie ogniwa spadnie poniżej 3,2 V, niebieskie światło zacznie migać (będzie to oznaka, że napięcie jest zbyt niskie), aby dać znać, że poziom baterii jest zbyt niski. Gdy napięcie spadnie poniżej 2,9 V, niebieskie światło zgaśnie, a urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania.

Wejście (ładowanie urządzenia): Podczas ładowania urządzenia lampka będzie migać na niebiesko. Po naładowaniu się urządzenia wszystkie trzy kontrolki będą świecić stale na niebiesko.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

1. Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie.
2. Przed użyciem sprawdź, czy napięcie sprzętu, który chcesz naładować jest kompatybilne z tym urządzeniem.
3. Nie wkładaj produktu do źródła ognia ani pozostawiaj produktu w jego pobliżu, aby uniknąć pożaru i ryzyka wybuchu. Jeśli podczas używania produktu wystąpi nienormalna sytuacja, natychmiast przestań go używać.