









Instrukcja obsługi Mikrofonu Karaoke


A. Obsługa przycisków:



-  Przcisnij dugo, aby wltacz/wywtacz mikrofon. Nacisnij kr6tko, aby zmienic tryb.
-  Kr6tkie naciwnienie w trybie MP3 spowoduje przeitczenie na poprzedni piosenk. W trybie selfie wykonasz tym przyciskiem autoportret (tylko w przypadku telefonu Iphone).
-  Kr6tkie naciwnienie przycisku w trybie MP3 spowoduje przeitczenie na nastpn piosenk. W trybie selfie wykonasz tym przyciskiem autoportret (tylko w przypadku telefonu z systemem Android).
-  Kr6tkie przcisniienie: Play/Pauza
Dugie przcisniienie w trybie FM pozwoli na automatyczne wyszukiwanie urzadze.
-  Kr6tkie przcisniienie: Wltacz/wywtacz megafon
Dugie przcisniienie: Replay w trybie odtwarzania karty pamieci.

-  Gt6sniej
-  Ciszej




B. Bezprzewodowe karaoke:

- Wltacz mikrofon, naciskajac dugo .
- Poiltacz urzadzenia poprzez bluetooth: Wltacz tryb bluetooth w telefonie, wybierz opcje parowania urzadze. Mikrofon wyda dzwiok, gdy zostanie poprawnie podiltczony do telefonu.
- Wyreguluj gt6snoic i echo mikrofonu do zytanego stopnia.
- Teraz mozesz zaczac spiewac.

C. Nagrywanie dzwiuku na telefon:

- Podiltcz doiltczony do zestawu kabel. Wtyczke micro wt6z do otworu w mikrofonie, a wtyczke 3,5 mm wt6z do wejcia na sluchawki w telefonie.
- Wltacz w telefonie aplikacje do karaoke i wybierz piosenk, ktora chcesz nagrywac, a nastepnie zacznij nagrywac, spiewajac zgodnie z wcześniejszym opisem.
- Po zakonczeniu zapisz nagranie zgodnie z instrukcja aplikacji, ktorej uzywasz.

D. Robienie selfie:

- Przcisnij kr6tko , aby przejic w tryb robienia zdjec.
- W telefonie wltacz tryb bluetooth i poszukaj nazwy „shutter”. Poiltcz urzadzenia.
- Otw6rz aplikacje obslugujaca aparat w telefonie i zaleznie od rodzaju telefonu naciwnij  lub , aby wykonaic zdjecie.

*System Android powinien byc w wersji 4.2.2. i wyzszej, a IOS 6.0 i wyzszej, natomiast funkcja ta nie dziala na innych systemach. Na telefonach, ktore posiadaja oddzielny przycisk do robienia zdjec, ta funkcja rowniez nie bedzie dzialac.

Specyfikacja produktu:

Moc: 5W
Najwieksze natenczenie dzwiuku: >115 dB
Tryb poglosu: Do gt6osu zostaje dodane echo.
Pojemnoic baterii: 1800mAh
Czestotliwosc: 100 Hz ~ 10 kHz, 1kHz T DH <1%
Spos6b zasilania: wbudowana bateria litowa 18650.
Zr6dlo itadowania: D C-5V